



Aufbau des Counters erfolgt auf dem Kopf stehend.

- 3.) Ovalprofile 25 cm aufstellen
- 4.) Gewindestäbe einschrauben
- 5.) Zwei Rundscheiben Aluminium aufschrauben
- 6.) Mittlere Holzplatte aufsetzen

- 1.) Ovalprofile 70 cm aufsetzen

- 8.) Bodenplatte aufsetzen (Paneelhalter nach unten)
- 9.) Vier Rundscheiben Aluminium aufschrauben

- 6.) Theke umdrehen und Topplatte aufsetzen (Paneelhalter nach unten)
- 7.) Frontpaneel einsetzen