





1. Den Corpus aufstellen und die Bodenplatte in die dafür vorgesehenen Halterungen einlegen. Die Bodenplatte hat keine Schlossbefestigung auf der Rückseite.



2. Anschließend die mittlere Bodenplatte einlegen. Diese besitzt eine Schlossbefestigung auf der Rückseite.



3. Nun den Corpus auf der Rückseite mit dem Schloss verschließen.



4. Die Topplatte nun auflegen.
Dabei auf den korrekten Sitz der
Nuten achten.



5. Die Topplatte über die vier
Schieber auf der Unterseite fest
mit dem Corpus verbinden.



6. Nun auf den Corpus das
Logoboard aufsetzen. Dabei auf
den korrekten Sitz achten.



7. Anschließend die Topplatte des Logoboards aufsetzen. Dabei auf den korrekten Sitz achten.



8. Fertig!