

Event-Metrics

Was ist in der Box?



Sensor



Netzteil und USB-C
Kabel

USB-C muss an den
Power Anschluss
angeschlossen
werden



LAN-Port kann, falls
Ethernet vorhanden
ist, benützt werden



Wichtig: Das Gerät fährt hoch, sobald der Stecker am Strom genommen wird. Falls außer PWR nichts leuchtet, On/ OFF drücken bis LEDs grün blinken.

Die 3G/4G LED sollte nach ca. 1 Minute aufleuchten.

Keine LED leuchtet: Sensor ausstecken, 5 Minuten stehen lassen und wieder einstecken.